



Instrukcja montażu i pielęgnacji mebli

Część 3
- użytkowanie

Black &
STYLE
White

1 Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji.

Regularna dbałość o zabudowę kuchenną zapewnia utrzymanie jej wartości i przedłużenie żywotności. Dlatego należy dbać o zapewnienie higienicznych warunków w kuchni.

■ Fronty z powierzchnią z tworzywa sztucznego.

Fronty zabezpieczone powłoką z tworzywa sztucznego czyści się bez problemu łagodnymi, bezbarwnymi środkami (**nie stosować środków szorujących**).

Środek czyszczący należy rozcieńczyć wodą i nanosić miękką czystą ściereczką (nie używać ścierek z mikrofibry, gąbek do szorowania, jak również twardych ścierek bawełnianych czy z tworzyw sztucznych). Na koniec powierzchnię wytrzeć do sucha. W powyższy sposób należy usuwać również ślady lakierów lub kleju.

Nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, salmiak (chlorek amonu), jak również wszelkiego rodzaju rozcieńczalników i środków zawierających nitroglicerynę.

Nie należy również używać kolorowych środków czyszczących, ponieważ mogą one pozostawiać ślady. Najlepiej stosować naturalne mydło w płynie.

■ Powierzchnie na wysoki połysk.

Aby fronty nie uległy uszkodzeniom w trakcie obróbki oraz transportu, są one powlekane folią ochronną. Powinna ona zostać usunięta dopiero w trakcie ostatniego etapu montażu (przed zamontowaniem uchwyty).

Po usunięciu folii ochronnej powierzchnia jest nadal wrażliwa i osiąga odporność po kilku dniach (do tygodnia). Proces hartowania można wspomóc dzięki rozpyleniu na powierzchni politory do mebli, którą należy rozprowadzić delikatnie miękką czystą szmatką (nie używać ścierek z mikrofibry, gąbek do szorowania, jak również twardych ścierek bawełnianych czy z tworzyw sztucznych). Po chwili (około 1 minucie) należy delikatnie za pomocą czystej miękkiej szmatki wypolerować powierzchnię do usunięcia resztek politory. Do momentu zahartowania się należy chronić powierzchnię i unikać mechanicznych uszkodzeń, również zbyt intensywnego czyszczenia.

Powierzchnie na wysoki połysk łatwo się czyszczą. Przy wyborze środków czyszczących należy unikać ścierek z mikrofibry, gąbek do szorowania, jak również twardych ścierek bawełnianych czy z tworzyw sztucznych. Zaleca się używać miękkie ogólnodostępne ściereczki bawełniane oraz 1%-owy roztwór mydła. Nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, salmiak (chlorek amonu), jak również wszelkiego rodzaju rozcieńczalników i środków zawierających nitroglicerynę. Nie należy również używać kolorowych środków czyszczących, ponieważ mogą one pozostawiać ślady. Najlepiej stosować naturalne mydło w płynie. Poza tym należy uważać, aby ściereczka była całkowicie czysta i nie miała żadnych drobinek (np. piasku, kurzu, resztek jedzenia). Nawet niewielkie cząsteczki mogą uszkodzić powierzchnię, co nie zostanie uznane za reklamację. Należy również trzymać z dala od powierzchni silnie farbujące substancje i płyny.

■ **Blaty na wysoki połysk.**


Blaty na wysoki połysk są bardziej wrażliwe niż blaty matowe. Dlatego też w trakcie użytkowania szybciej pojawiają się na nich drobne rysy i ślady. Mimo folii ochronnej i delikatnego obchodzenia się z tego typu powierzchniami drobne rysy są nieuniknione i nie uznaje się ich jako reklamacji.

■ **Uchwyty.**


Nie należy stosować środków zawierających kwasy (np. ocet, kwasek cytrynowy itp.).

2 Wskazówki dotyczące użytkowania.

Aby móc długo cieszyć się kuchnią, powinniście Państwo uwzględnić kilka drobnych ale znaczących wskazówek związanych z jej użytkowaniem.




Podczas gotowania należy używać okapu kuchennego.



Zmywarkę należy otwierać około 20 minut po zakończeniu pracy, aby para mogła skroplić się wewnątrz sprzętu.



Podczas gotowania należy zadbać o właściwą cyrkulację powietrza oraz o to, aby para wodna nie skraplała się na meblach.



Nie należy kroić bezpośrednio na blatach, ale używać desek do krojenia.



Naczynia porcelanowe i kamienne oraz gliniane mają szorstkie dno. W przypadku przesuwania ich po blacie mogą powstać zarysowania.



Należy unikać rozlewania wody.



Nie wolno stawiać gorących garnków na blatach i meblach bez podkładek.



Black And White Style
Nowina 38
82-300 Elbląg

 +48 55 648 66 60
 +48 55 648 66 55
 bws@bws.com.pl
 www.bws.com.pl